



## STRONGBOARD FL

### Montageanleitung

**!** Für eine Verbundabdichtung in Bädern sind die Materialfreigaben für STRONGBOARD FL zu beachten!



Die Verlegung erfolgt im schleppenden Verband. Der Fugenversatz muss größer als 20 cm sein – Kreuzfugen sind nicht zulässig.



Zuschnitte der Platten können mit handelsüblichen Kreis- Tauch- oder Stichsägen erfolgen.



Zur besseren Lastverteilung kleinere Stücke in der vorletzten Reihe verlegen. Den Verband beibehalten.



Bei der komplett mit STRONGBOARD FL verlegten Fläche ist auf eine spannungsfreie Montage zu achten.



**FLIESENVERLEGUNG**  
 STRONGBOARD FL bei Fliesenbelag vollflächig auf den Heizelementen mit Kleber, z. B. RollFix ECO, fixieren.



**FRISCH**      **ABGELÜFTET**  
 RollFix ECO satt auftragen (ca. 150-200 g/m<sup>2</sup>) und ablüften lassen. Nachdem das Wasser vollständig verdunstet ist, haftet der Kleber und wird transparent.



Nach Ablüften der Fixierung erreicht diese die optimale Haftung. Die Elemente auflegen und festdrücken.



**FLIESENVERLEGUNG**  
 Bei Fliesenbelägen die Stoßstellen mit Fugenklebeband abkleben. Band darf nicht überlappen.



Die fertige Fläche vor Verschmutzung schützen, Laufwege ausreichend, z. B. mit Dämmplatten, abdecken. Der Oberboden kann direkt verlegt werden.



Wärmeleistung: L01100  
 Kühlleistung: L01109

Konstruktion: K01101, K01102, K02101, K02102  
 Detailinformation: D01000, D01001