

**CF DIRECT 1.5**
**Montageanleitung**

**!** Ebenheitstoleranzen max. 3 mm pro Meter (erhöhte Anforderungen gem. DIN 18202 Tab. 3, Zeile 4).  
 Planebener, glatter und tragfähiger Untergrund erforderlich.



Geeignete druckstabile Trockenbau-Fußbodenheizung verlegen und vollflächig mit dem Untergrund verkleben.



Anschließend das Rohr nach Herstellerangaben in einem großen Bogen von oben spannungsfrei verlegen.



Randdämmstreifen vor der Verlegung von CF DIRECT 1.5 bündig zur Fußbodenheizung abschneiden.



CF DIRECT 1.5 mit dem Aluminium nach oben, in einer Ecke beginnend, im Raum verlegen.



Individuelle Aussparungen im Raum mit einem Cutter oder Teppichmesser ausschneiden.



CF DIRECT 1.5 Bahn für Bahn spannungsfrei verlegen. Stoßkanten dabei nicht überlappen.



Alle Stoßkanten mit CF DIRECT 1.5 Aluminiumumklebeband zur Abdichtung und optimalen Wärmeübertragung verkleben.



Spannungsfrei und glatt verlegte Fläche CF DIRECT 1.5.



CF DIRECT 1.5 ist nach der Verlegung direkt begehrbar. Das Fertigparkett gemäß Herstellerangaben schwimmend verlegen.