


CF PRO 12

Montageanleitung

! Die Hautbildungszeit des **CF PRO Hybridklebers** beträgt ca. vier Minuten. Nach Beginn der Hautbildungszeit ist ein Verkleben nicht mehr möglich. Bereits aufgetragener Kleber ist zu entfernen.



Zu Beginn der Verlegung den überstehenden Falz des ersten Elementes sowie der gesamten ersten Reihe absägen.



In der linken Raumecke mit der Verlegung beginnen. Den Randdämmstreifen dabei nicht zusammendrücken.



Letztes Element einer Reihe auf Länge kürzen (z. B. mit Kreissägeblatt Diamaster oder Stichsägeblatt T141 HM, Bosch).



Mit Reststück (≥ 20 cm) im schleppenden Verband beginnen (Fugenversatz ≥ 20 cm). Stufenfalz mit zwei Klebeschneiden (\varnothing ca. 5 mm) versehen.



Die erste Klebeschneur nahe der Innenkante, zweite Klebeschneur im letzten Drittel des Stufenfalz gleichmäßig auftragen (ca. 5 m²/Kartusche).



Das Element auf den Stufenfalz in die richtige Position schieben. Hautbildung des Klebers: ca. 4 Min. (innerhalb der Zeit die Stufenfalz zusammenkleben).



Das Element entlang des Stufenfalz fest andrücken. Der Kleber quillt leicht aus der Fuge hervor.



Aussparungen individuell zuschneiden und ebenfalls im Stufenfalz verkleben.



Nach 24 Stunden Trocknungszeit lässt sich der überschüssige Kleber mit einem Spachtel entfernen. Anschließend kann der Bodenbelag verlegt werden (beachten Sie unsere Freigaben → Datenblätter Bodenbeläge | Kleber).